

3) Mise en service

<p align="center"> 1. Branchements Raccordez la passerelle Internet conformément au schéma de branchement Pour plus de détails, voir manuel d'utilisation sur CD-ROM p. 20 à 22 </p>	
<p align="center"> 2. Mise en service 2 possibilités en fonction de l'installation </p>	
<p> • LIAISON DIRECTE (POINT À POINT) Liaison directe entre la passerelle Internet et le PC. Connectez la passerelle Internet au PC avec le câble rouge (fourni). </p> <p align="right">Voir p.24</p>	<p> • INTÉGRATION À UN RÉSEAU Intégration dans un réseau local existant, avec plusieurs PC et autres équipements informatiques reliés entre eux. </p> <p align="right">Voir p.24</p>
<p> 3. Configurez l'adresse IP du PC Configurez l'adresse IP de votre PC selon la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation. </p> <p>Dans notre exemple :</p> <p>Adresse IP du PC : 192.168.0.1 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0</p> <p>Redémarrez votre PC si nécessaire.</p> <p align="right">Voir p.25</p>	<p> 3. Configurez l'adresse IP du PC Connectez tout d'abord la passerelle Internet au PC avec le câble rouge (fourni). Modifiez l'adresse IP de votre PC selon la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation. </p> <p>Dans notre exemple :</p> <p>Adresse IP du PC : 192.168.0.1 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0</p> <p>Redémarrez votre PC si nécessaire.</p> <p align="right">Voir p.25</p>
<p> 4. Configurez le navigateur Web Configurez votre navigateur Web selon la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation. Vous pouvez utiliser MS Internet Explorer à partir de la version 5.0 ou Netscape à partir de la version 6.0. </p> <p align="right">Voir p.26</p>	<p> 4. Configurez le navigateur Web Configurez votre navigateur Web selon la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation. Vous pouvez utiliser MS Internet Explorer à partir de la version 5.0 ou Netscape à partir de la version 6.0. </p> <p align="right">Voir p.26</p>
<p> 5. Connexion via le navigateur Web Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse par défaut de la passerelle Internet : http://192.168.0.222 </p> <p>Sélectionnez la langue sur la page d'accès, puis cliquez sur Accès Invité.</p> <p align="right">Voir p.26</p>	<p> 5. Connexion via le navigateur Web Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse par défaut de la passerelle Internet : http://192.168.0.222 </p> <p>Sélectionnez la langue sur la page d'accès, puis cliquez sur Accès Invité.</p> <p align="right">Voir p.26</p>
<p> 6. Configurez la passerelle Internet Cliquez sur les différents menus pour configurer : </p> <ul style="list-style-type: none"> - les paramètres de base, - les objets EIB et les variables, - la disposition et le contenu de la page d'accueil, Voir p.30 à 44 - le temporisateur, l'e-mail, la vidéo, l'historique et les macros Voir p.60 à 84 <p>Fermez ensuite la session.</p> <p>⚠ Les numéros de téléphone doivent contenir l'indicatif national. Pour la France : 00.33 + N° de tél à 10 chiffres sans le zéro.</p>	<p> 6. Modifier l'adresse IP de la passerelle Dans le menu Configuration/Paramètres de base, entrez l'adresse IP de la passerelle correspondant à votre réseau. </p> <p>Dans notre exemple :</p> <p>Adresse IP passerelle : 192.105.202.150 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0</p> <p>Fermez ensuite la session.</p> <p align="right">Voir p.29</p>
<p> 7. S'enregistrer sur Domoport Lancez le navigateur Web sur votre PC et tapez l'adresse https://www.domoport.com (portail Internet avec abonnement). Cliquez ensuite sur Enregistrer maintenant puis sur Procéder à l'enregistrement. Remplissez le formulaire d'inscription. Le numéro de série et le code PIN sont fournis avec l'appareil. </p> <p align="right">Voir p.87</p>	<p> 7. Reconfigurez l'adresse IP du PC Utilisez la procédure de l'étape 3 pour reconfigurer votre PC avec son adresse IP initiale. </p> <p>Dans notre exemple :</p> <p>Adresse IP du PC : 192.105.202.1 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0</p> <p>Redémarrez votre PC.</p> <p align="right">Voir p.25</p>
<p> 8. Intégration au réseau Raccordez maintenant la passerelle Internet à votre réseau local en utilisant le câble réseau gris (fourni). </p> <p align="right">Nouvelle adresse IP : 192.105.202.150</p>	
<p> 9. Connexion via le navigateur Web Lancez le navigateur Web. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP de la passerelle, configurée à l'étape 6. </p> <p>Dans notre exemple : http://192.105.202.150 puis cliquez sur Accès Invité.</p> <p align="right">Voir p.26</p>	
<p> 10. Configurez la passerelle Internet Cliquez sur les différents menus pour configurer : </p> <ul style="list-style-type: none"> - les paramètres de base, - les objets EIB et les variables, - la disposition et le contenu de la page d'accueil, Voir p.30 à 44 - le temporisateur, l'e-mail, la vidéo, l'historique et les macros Voir p.60 à 84 - les droits d'accès des différents utilisateurs <p>Fermez ensuite la session.</p> <p>⚠ Les numéros de téléphone doivent contenir l'indicatif national. Pour la France : 00.33 + N° de tél à 10 chiffres sans le zéro.</p>	
<p> 11. S'enregistrer sur Domoport Lancez le navigateur Web sur votre PC et tapez l'adresse https://www.domoport.com (portail Internet avec abonnement). Cliquez ensuite sur Enregistrer maintenant puis sur Procéder à l'enregistrement. Remplissez le formulaire d'inscription. Le numéro de série et le code PIN sont fournis avec l'appareil. </p> <p align="right">Voir p.87</p>	

La mise en service est terminée !
 Vous pouvez maintenant accéder à votre passerelle Internet depuis n'importe quel PC connecté à Internet, partout dans le monde.