



ATU : arrêt d'urgence (avec freinage)
 S1 : marche
 S2 : arrêt normal (sans freinage)
 H1 : voyant marche
 H2 : voyant présence tension