



- Bornier haut
- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | PE |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
- Bornier bas
- |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | PE |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

Lycée Antonin ARTAUD - BTS électrotechnique

Sécurité des machines

Schéma structurel

2010