

Affectation des Entrées-Sorties

Sorties

%Q2.0		%Q2.16	Fermeture barrières
%Q2.1		%Q2.17	Voyant Pont ouvert
%Q2.2	Variateur en Grande vitesse	%Q2.18	Voyant Pont fermé
%Q2.3	Variateur en Petite vitesse	%Q2.19	Voyant Ouverture
%Q2.4	Variateur Sens ouverture	%Q2.20	Voyant Fermeture
%Q2.5	Variateur Sens fermeture	%Q2.21	Voyant Vérin sorti
%Q2.6	Descente vérin	%Q2.22	Voyant Vérin rentré
%Q2.7	Montée vérin	%Q2.23	Voyant Barrière fermée
%Q2.8	Calage	%Q2.24	Voyant Barrière ouverte
%Q2.9	Décalage	%Q2.25	Voyant Grande vitesse
%Q2.10	Feu routier rouge	%Q2.26	Voyant Petite vitesse
%Q2.11	Feu maritime rouge	%Q2.27	
%Q2.12	Feu routier orange	%Q2.28	
%Q2.13	Feu maritime orange	%Q2.29	
%Q2.14	Feu routier vert	%Q2.30	
%Q2.15	Feu maritime vert	%Q2.31	

Entrées

%I1.0		%I1.16	Capteur Pont décalé
%I1.1		%I1.17	Capteur Pont sur rail
%I1.2		%I1.18	Commutateur Auto/Manu
%I1.3	Poussoir Fermeture	%I1.19	
%I1.4	Poussoir Ouverture	%I1.20	
%I1.5	Fin de course Pont ouvert	%I1.21	
%I1.6	Fin de course Pont fermé	%I1.22	
%I1.7	Fin de course Barrières ouvertes	%I1.23	
%I1.8	Fin de course Barrières fermées	%I1.24	
%I1.9	Capteur Pont sur cale	%I1.25	
%I1.10		%I1.26	
%I1.11	Capteur Vérin rentré	%I1.27	
%I1.12	Capteur Vérin sorti	%I1.28	
%I1.13		%I1.29	
%I1.14		%I1.30	
%I1.15	Capteur Pont calé	%I1.31	