

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Bobine	Commentaire
01	dcy I1	Nbcy c1		Mcy [M1]	Cycle en cours
02	Mcy M1				
03		fcg I3		Nbcy CC1	Comptage aller-retour
04		fcd I2			
05	Nbcy C1			Nbcy RC1	Raz compteur
06	fcg I3				
07	fcd I2	Mcy M1		Tempo TT1	Temporisation
08	fcg I3	Tempo T1	fcd i2	KD [Q1]	Mouvement vers la droite
09	KD Q1			Droite TX1	Texte "Droite"
10	fcd I2	Tempo T1	fcg i3	KG [Q2]	Mouvement vers la gauche
11	KG Q2			Gauche TX2	Texte "Gauche"
12	KD q1	KG q2		Arrêt TX3	Texte "Arrêt"

Auteur	Patrick ABATI	Version	
Service		Date	21/06/02
Signature		Folio	1

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

No	Fonction	Désignation
01		Fonction A: Travail; commande maintenue
02		Fonction a: Travail; départ/arrêt par impulsion
03		Fonction C: Repos
04		Fonction B: Passage; activation commande
05		Fonction W: Passage; désactivation commande
06		Fonction D : Clignoteur; commande maintenue
07		Fonction d: Clignoteur; départ/arrêt par impulsion

Auteur	Patrick ABATI	Version	
Service		Date	21/06/02
Signature		Folio	1

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

No	Fonction	Désignation
08	<p>TTx</p> <p>RTx</p> <p>Tx</p> <p>$t = t1 + t2 + t3$</p>	Fonction T: Totalisateur travail

Auteur	Patrick ABATI	Version	
Service		Date	21/06/02
Signature		Folio	2

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

Texte N° 1

D	R	O	I	T	E															

Commentaire Droite

Texte N° 2

G	A	U	C	H	E															

Commentaire Gauche

Texte N° 3

A	R	R	E	T																

Commentaire Arrêt

Texte N° 4

Commentaire

Auteur Patrick ABATI

Service

Signature

Version

Date

Folio

21/06/02

1

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

Label	Commentaire
-------	-------------

Entrées TOR

I1	dcy
I2	fcd
I3	fcg
I4	
I5	
I6	
I7	
I8	
I9	
IA	
IB	
IC	

Entrées Analogiques

Ib	
Ic	

Touches Zx

Z1	
Z2	
Z3	
Z4	

Sorties TOR

Q1	KD
Q2	KG
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	
Q7	
Q8	

Bobines auxiliaires

M1	Mcy
M2	
M3	
M4	

Auteur	Patrick ABATI	Version	
Service		Date	21/06/02
Signature		Folio	1

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

Label	Commentaire
M5	
M6	
M7	
M8	
M9	
MA	
MB	
MC	
MD	
ME	
MF	

Auteur	Patrick ABATI	Version	
Service		Date	21/06/02
Signature		Folio	2

Configuration du relais SR1-A201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Inactif
Aide	Actif

No	Fonction	Label	Type	Unité	Valeur	Verrou	Affichage	Commentaire
01	Tempo.	T1	A: Travail; commande maintenue	s	02.00	NON		Tempo
02	Compteur	C1			0006	NON		Nbcy
03	Blocs texte	X1				NON		Droite
04	Blocs texte	X2				NON		Gauche
05	Blocs texte	X3				NON		Arrêt

Auteur	Patrick ABATI	Version	
Service		Date	21/06/02
Signature		Folio	1